

## خریدار محترم

ضمن تشکر بابت انتخاب ردیاب ماهواره ای پرومکس، به منظور استفاده صحیح از دستگاه مطالعه راهنما لازم و ضروری میباشد.

مراحل نصب و راه اندازی:

سینی سیم کارت دستگاه را توسط سوزن داخل کارتن با فشار اندک از داخل دستگاه خارج کرده و سیم کارت را مطابق با محل صحیح آن داخل سینی قرار داده و به آرامی داخل دستگاه وارد کنید سیم کارت های اپراتور همراه اول و ایرانسل قابل استفاده می باشد همچنین برای استفاده از دستگاه سیم کارت باید داری شارژ ریالی مکالمه و ارسال پیامک باشد و نیاز به خرید بسته اینترنت ندارد

دسته سیم ارتباطی 4 رشته را مطابق با لیبل چاپ شده در داخل کارتن به برق خودرو، و با رعایت کلیه اصول فنی و ایمنی همراه با عایق بندی مناسب متصل نمائید. برای این کار حتما از متخصص مجرب و دارای صلاحیت کمک بگیرید.

استفاده از رله قطع برق کاملا اختیاری می باشد ولی اکیدا توصیه میشود رله در مسیر قطع برق اصلی خودرو قرار نگیرد و ترجیحا در مسیر قطع برق استارت و یا قطع برق پمپ بنزین نصب شود. پس از پایان سیم کشی و نصب رله قطع برق و اطمینان کامل از سیم کشی کامل، کانکتور دسته سیم را به دستگاه با توجه به جهت صحیح نصب متصل نمائید (شیارهای موجود در دوسر کانکتور)

در این مرحله باتری داخل دستگاه شروع به شارژ میشود، گرم شدن جعبه دستگاه و زمان طولانی مرحله شارژ کاملا عادی میباشد

در زمان انجام شارژ چراغ قرمز روی جعبه روشن شده و نمایشگر وضعیت درحال شارژ دستگاه میباشد، در پایان زمان شارژ باتری چراغ قرمز خاموش و چراغ آبی نمایشگر شارژ کامل روشن میشود همچنین در صورتی که سیم کارت دستگاه به صورت کامل و در جهت درست وارد دستگاه شده باشد چراغ سفید هر ۳ ثانیه یکبار چشمک میزد و پس از راه اندازی کامل دستگاه هر ۱۰ ثانیه یکبار چشمک خواهد زد. (چراغ سفید وضعیت آنتن دستگاه میباشد) در پایان دستگاه ردیاب را داخل فضای کنسول و یا هر مکان امن بدون فلز و بدون نفوذ آب، رو به سمت آسمان جاسازی کنید تا امکان دریافت سیگنال از ماهواره به صورت کامل امکان پذیر باشد. بسته به شرایط و موقعیت از چند ثانیه تا چند دقیقه زمان برای دریافت داده های اولیه در این مرحله مورد نیاز می باشد.

**دستورات پیامکی جهت انجام تنظیمات و دریافت موقعیت**  
تمامی دستورات باید بدون فاصله، پشت هم و با حروف کوچک به شماره سیم کارت داخل دستگاه ردیاب پیامک شود. ابتدا رمز دستگاه (1234) سپس دستور و در صورت داشتن مقدار بعد از علامت (: مقدار دستور وارد میشود.

### تعریف مدیر دستگاه:

به منظور ارتباط با دستگاه باید شماره موبایل کاربر برای دستگاه تعریف و ارسال شود. برای این هدف شماره موبایل خود را توسط دستور زیر را برای سیم کارت دستگاه پیامک و ارسال نمائید:

**شماره موبایل کاربر: 1234admin**

در پاسخ به ارسال صحیح دستور، دستگاه پیامک زیر را ارسال میکند.  
**Admin set to:09\*\*\*\*\***

## دریافت موقعیت لحظه ای (ردیابی آفلاین)

به منظور دریافت آخرین موقعیت مکان از ردیاب دستور زیر را به دستگاه ارسال کنید  
**1234gps**  
پاسخ دستگاه در صورت دریافت سیگنال ماهواره به صورت یک پیامک حاوی لینک موقعیت مکان گوگل مپ میباشد که با کلیک بر روی آن روی موقعیت فعلی بر روی نقشه نمایش داده میشود

## دریافت موقعیت توسط سامانه رهگیری (ردیابی آنلاین)

برای ارسال اطلاعات بصورت مداوم و مشاهده سابقه مسیرهای پیموده شده بر روی نقشه توسط دستور زیر ارسال اطلاعات به سرور سامانه رهگیری را فعال کنید.  
**1234gprs:on**

پاسخ دستگاه به دستور:  
**GPRS set to: ON**  
همچنین برای غیر فعال کردن ارسال اطلاعات به سرور از دستور  
**1234gprs:off**  
روبرو استفاده کنید:

پاسخ دستگاه به دستور:  
**GPRS set to: OFF**  
پس از فعال کردن ارسال اطلاعات به سرور سامانه رهگیری در مرحله بعد ابتدا اپلیکیشن سامانه رهگیری را بر روی موبایل خود نصب و راه اندازی کنید. ( برای دانلود و نصب اپلیکیشن به مرکز دانلود سایت پرومکس مراجعه کنید) و یا آنرا از طریق سایت کافه

بازار برای سیستم عامل **Android** و یا سایت سیبچه برای سیستم عامل **IOS** دانلود و نصب نمائید. (**QR Code** در صفحه پشت) با اجرای اپلیکیشن برای ورود به سامانه، لیبل نقره ای با برچسب امنیتی چاپ شده بر روی کارتن دستگاه را با ناخن خراش داده و نام کاربری و رمز عبور چاپ شده بر روی لیبل را در اپلیکیشن وارد و ذخیره کنید. سپس راهنمای استفاده از سامانه را از طریق اسکن **QR code** چاپ شده بر روی کارتن دستگاه دانلود و مطالعه کنید

## راهنمای نصب و استفاده

### ردیاب خودرویی پرومکس

مدل GP-V868

مدل GP-80R

### دستورات مهم و کاربردی

ورود و استفاده از سامانه ردیابی



مرکز دانلود



کافه بازار



سیبچه

[www.promaxgps.com](http://www.promaxgps.com)

پشتیبانی و فروش ۰۹۱۳۳۰۰۰۳۹۰

### تغییر رمز دستورات پیامکی

رمز پیش فرض ارسال دستورات پیامکی به دستگاه ، عدد (1234) میباشد. توصیه میشود به منظور افزایش امنیت و حفظ حریم خصوصی پس از راه اندازی دستگاه و انجام تنظیمات نسبت به تغییر رمز دستگاه اقدام نمائید. رمز جدید باید یک رمز چهاررقمی و یا ترکیبی از حروف و اعداد باشد. سیستم به حروف کوچک و بزرگ حساس میباشد. رمز خود را به هیچ عنوان در اختیار سایر افراد قرار ندهید و در حفظ آن مراقب باشید.

رمز جدید: 1234pass دستور تغییر رمز دستگاه:

رمز جدید: Password set to: پاسخ دستگاه به دستور:

\*\*\*توضیح مهم:

رمز دستورات پیامکی ارتباطی با رمز ورود به سامانه ردیابی ندارد

### مشاهده تنظیمات و پارامترهای دستگاه:

برای مشاهده تنظیمات و سایر پارامترهای دستگاه از دو دستور زیر میتوانید استفاده کنید

مشاهده تنظیمات دستگاه: 1234sysinfo

مشاهده پارامترهای شبکه: 1234syspara

در گزارشات این دستورها مقدار 1 جلوی هر پارامتر به معنی فعال یا روشن بودن و مقدار 0 به معنی غیرفعال یا خاموش بودن میباشد

\*\*\*توضیح مهم:

برای دریافت لیست کامل دستورات و همچنین راهنمای تصویری ورود و استفاده از سامانه ردیابی با اسکن QR Code در صفحه مقابل، اطلاعات و برنامه ها را دانلود نمایید. همچنین جهت پاسخ هرگونه سوال و راهنمایی با پشتیبانی پرومکس تماس حاصل فرمائید

### \*\*\*توضیح مهم:

ارسال اطلاعات به سرور سامانه ردیابی فقط در زمان روشن بودن خودرو و در صورتی که سیم صوتی (ACC) به برق پشت سوئیچ متصل شده باشد امکان پذیر است و در زمان خاموشی خودرو و یا خاموش کردن دستور ارسال اطلاعات ، دیتا ارسال نمی شود.

### سایر دستورات پیامکی مهم

#### بازنشانی دستگاه از راه دور (Reset)

در مواقعی که عملکرد دستگاه دچار اختلال و یا عدم ارسال پاسخ به دستورات ایجاد میشود با استفاده از دستور زیر دستگاه را باز نشانی یا Reset کنید

1234reset

#### بازگرداندن تنظیمات به حالت کارخانه (Factory)

تمامی تنظیمات دستگاه را به حالت اولیه (کارخانه) تنظیم میکند. پس از اجرای این دستور تعریف مدیر دستگاه و فعال سازی ارسال اطلاعات به سرور باید مجدد انجام شود.

1234factory

#### فعال و غیر فعال کردن میکروفن شنود دستگاه

برای شنود صدای محیط اطراف ردیاب باید با تلفن همراه مدیر به شماره سیم کارت داخل ردیاب تماس صوتی برقرار شود. این قابلیت به صورت پیش فرض فعال میباشد و تنها شماره مدیر قابلیت برقراری ارتباط با دستگاه و شنود صدا را دارد.

دستور فعال کردن شنود صدا: 1234mic:on

پاسخ دستگاه: Microphone set to: ON

دستور غیر فعال کردن شنود و رد تماس: 1234mic:off

پاسخ دستگاه: Microphone set to: OFF