

راهنمای ورود و استفاده از سامانه ردیابی پرومکس

نگارش: ۱.۰.۱

نویسنده: پرومکس

ورود به سامانه از طریق اپلیکیشن موبایل یا مرورگر اینترنت

جهت استفاده از سامانه ردیابی پرومکس کافی است در مرورگر اینترنت خود مانند: کروم (Google Chrome) و یا فایرفاکس (Firefox) آدرس اینترنتی سامانه را در نوار جستجوی مرورگر تایپ نمایید.

<https://track.promaxgps.com>

همچنین جهت استفاده از اپلیکیشن سامانه برای دستگاه های اندروید از طریق سایت کافه بازار و یا مرکز دانلود سایت پرومکس اقدام به نصب و راه اندازی نمایید

<https://cafebazaar.ir/app/com.promaxgps.tracker?l=en>

دارندگان دستگاه های IOS نیز جهت نصب اپلیکیشن می توانند از طریق سایت سیبچه اپلیکیشن را بر روی گوشی خود نصب و راه اندازی کنند

<https://sibche.com/applications/promax-gps>

سپس در پنجره روبرو مراحل زیر را مرحله به مرحله انجام دهید

۱ : گزینه انتخاب زبان را به فارسی تغییر دهید


۲ : در قسمت نام کاربری، از نام کاربری چاپ شده بر روی کارتن دستگاه استفاده کنید

۳ : در قسمت رمز عبور، از رمز عبور چاپ شده بر روی کارتن دستگاه استفاده کنید

۴ : جهت ذخیره نام و رمز عبور در ورود بعدی به سامانه، باکس ذخیره را کلیک کنید

۵ : جهت ورود به سامانه رهگیری، دکمه ورود را کلیک کنید

** (نام کاربری و رمز عبور در زیر برجسب امنیتی بر روی کارتن دستگاه چاپ شده)




تغییر نام کاربری و رمز عبور در اولین ورود به سامانه رهگیری

توصیه میشود پس از نصب و راه اندازی دستگاه توسط تکنسین مجاز نمایندگی و به منظور حفظ حریم شخصی و جلوگیری از دسترسی سایرین به اطلاعات سامانه نسبت به تغییر رمز و نام کاربری خود اقدام نمایید، برای این هدف مراحل زیر را انجام دهید:

۱ : دکمه تنظیمات را از قسمت نوار ابزار، کلیک کنید

۲ : گزینه حساب کاربری را انتخاب کنید



تغییر نام کاربری، رمز عبور و انتخاب نام جهت دستگاه کاربر

در پنجره باز شده جدید می توانید نام کاربری و رمز عبور ثبت شده در سامانه را به نام و رمز عبور دلخواه خود تغییر دهید، همچنین می توانید یک نام که معرف نوع کاربرد شما از سامانه میباشد به اختیار و دلخواه خود وارد نمایید

توصیه میشود جهت افزایش امنیت رمز عبور از یک رمز قوی شامل حروف کوچک و بزرگ اعداد و علائم خاص استفاده کنید.


رمز عبور خود را به خاطر بسپارید و یا آنرا یادداشت و در جای امن نگهداری کنید

۱ : یک نام مناسب جهت دستگاه ردیاب خود انتخاب کنید

۲ : در صورت تمایل نام کاربری قبلی را به یک نام جدید تغییر دهید

۳ : رمز جدید جهت ورود به سامانه انتخاب و وارد نمایید

۴ : دکمه تیک مشکی را جهت ذخیره و انجام تغییرات کلیک کنید




ثبت و اضافه کردن دستگاه ردیاب در سامانه ردیابی

جهت استفاده از سامانه ابتدا باید نسبت به ثبت مشخصات دستگاه ردیاب در قسمت دستگاه ها اقدام نمائید برای این منظور مراحل زیر را انجام دهید:



۱ : دکمه کشویی با فلش رو به بالا را کلیک کنید

این دکمه در قسمت پائین اپلیکیشن و در قسمت نوار ابزار دستگاهها قابل مشاهده و دسترسی می باشد




۲ : دکمه + را جهت ثبت و اضافه نمودن دستگاه ردیاب جدید کلیک کنید

در پنجره جدید باز شده مشخصات دستگاه ردیاب را که شامل یک نام دلخواه و یا نام خودرو یا مالک آن میباشد وارد کنید همچنین در قسمت سریال دستگاه : شماره IMEI چاپ شده بر روی پشت جعبه دستگاه و یا برجسب چاپ شده بر روی کارت دستگاه را به شکل دقیق و بدون هیچگونه اشتباه وارد کنید . این شماره یک عدد 15 رقمی می باشد و باید عینا مطابق با شماره چاپ شده وارد گردد.

نام	وضعیت	آخرین بروزرسانی
-----	-------	-----------------


۳ : در قسمت نام : یک نام دلخواه (دنا پلاس مشکی یا ...) را وارد کنید



۴ : در قسمت شماره سریال (شماره 15 رقمی IMEI دستگاه ردیاب) را وارد کنید




۵ : دکمه تیک مشکی را جهت ذخیره و انجام تغییرات کلیک کنید



نام	وضعیت	آخرین بروزرسانی
-----	-------	-----------------

فعال کردن دستگاه جهت ارسال اطلاعات به سامانه

پس از انجام موفق مراحل بالا نوبت به تنظیم کردن دستگاه جهت ارسال اطلاعات به سامانه می باشد . برای این منظور با استفاده از موبایل و ارسال کد های دستوری زیر از طریق پیامک به سیم کارت نصب شده در داخل دستگاه ردیاب نسبت به فعال سازی ارسال اطلاعات اقدام نمائید.



۱ : ارسال پیامک معرفی شماره موبایل کاربر به عنوان مدیر در دستگاه ردیاب :

1234admin:09123456789

پاسخ ارسالی از طرف دستگاه ردیاب:

Admin set to: 09123456789

۲ : ارسال پیامک فعال و روشن نمودن ارسال اطلاعات به سامانه توسط ردیاب :

1234gprs:on

پاسخ ارسالی از طرف دستگاه ردیاب:

GPRS set to : ON


جدول دستورات پیامکی جهت تنظیمات مختلف بر روی دستگاه در صفحه اینترنتی مرکز دانلود سایت پرومکس جهت اطلاعات بیشتر و دانلود موجود می باشد.

نام	وضعیت	آخرین بروزرسانی
-----	-------	-----------------

دنا پلاس مشکی	آفلاین	
---------------	--------	--

دستگاه ردیاب در سامانه ثبت و اضافه گردید

معرفی سایر امکانات و ابزارهای موجود در نوار ابزار



- ۱ : دکمه تعقیب: قراردادن موقعیت متحرک در مرکز نقشه (فعال به رنگ سفید) با فعال شدن این دکمه موقعیت متحرک در هر لحظه در مرکز نقشه قرار می گیرد.
- ۲ : دکمه تعقیب مسیر : ترسیم مسیر حرکت متحرک بر روی نقشه (فعال به رنگ سفید) با فعال شدن این دکمه مسیر حرکت متحرک بر روی نقشه ترسیم میشود.
- ۳ : دکمه حصارهای جغرافیایی: حصار جغرافیایی تنظیم شده را فعال میکند حصارهای جغرافیایی تنظیم شده در قسمت تنظیمات توسط این دکمه فعال میشود
- ۴ : دکمه وقایع: با کلیک بر روی این دکمه پنجره وقایع باز میشود پنجره وقایع جهت نمایش زمان روشن شدن خودرو و ورود و خروج به حصار جغرافیایی
- ۵ : دکمه گزارشات: پنجره گزارشات جهت دریافت گزارشات مختلف از ردیاب باز میشود این پنجره گزارشات مسیر های پیموده شده بر اساس تاریخ و زمان قابل مشاهده است
- ۶ : بزرگنمایی و کوچک نمایی نقشه با کلیک بر روی دکمه های مثبت و منفی مقیاس نمایش نقشه تغییر پیدا می کند
- ۷ : پنجره لایه های نقشه مدل های متنوع نمایش نقشه در این پنجره قابل مشاهده و انتخاب می باشد
- ۸ : دکمه پنجره وضعیت با کلیک بر روی این دکمه پنجره وضعیت متحرک از سمت راست صفحه باز میشود

پنجره مشاهده وضعیت و پارامترهای دستگاه ردیاب



در زمان روشن بودن دستگاه ردیاب و فعال بودن ارسال اطلاعات موقعیت مکانی به سامانه ردیابی، اطلاعات ارسالی از طرف دستگاه با فاصله زمانی هر یک دقیقه یکبار در این پنجره نمایش و بروز رسانی میشود.

این اطلاعات شامل: زمان و تاریخ (UTC)، طول و عرض جغرافیایی موقعیت متحرک همچنین ارتفاع متحرک نسبت به سطح دریاهای آزاد، سرعت حرکت، جهت حرکت میزان مسافت پیموده شده، روشن یا خاموش بودن خودرو، باز یا بسته بودن درها میزان درصد شارژ باتری ردیاب (Temp1)، همچنین حرکت یا توقف وسیله نقلیه را در اختیار کاربر قرار می دهد.

زمان و تاریخ (UTC) :

یا ساعت هماهنگ جهانی یک معیار زمانی جهت تعیین ساعتها و اختلاف زمانی در سراسر جهان است و تنها 0.9 ثانیه با ساعت گرینویچ اختلاف دارد

میزان شارژ باتری (Temp1):

عدد مشخص کننده درصد شارژ باتری دستگاه ردیاب، در مدل خودرویی تنها در زمان قطع کانکتور ارتباطی و استفاده از باتری دستگاه، این عدد تغییر میکند

دوره یا جهت حرکت متحرک:

به صورت یک یا دو کاراکتر نمایش داده میشود

غرب: W شرق: E جنوب: S شمال: N

جنوب شرقی: SE جنوب غربی: SW شمال شرقی: NE شمال غربی: NW

مشاهده مسیر های پیموده شده بر اساس تاریخ و زمان

از دیگر امکانات سامانه ردیابی پرومکس امکان ایجاد و مشاهده گزارشات متنوع از مسیرهای پیموده شده ، رویدادها و رخدادهای ارسالی از دستگاه های ردیاب میباشد

جهت استفاده از این امکانات کافی است بر روی دکمه گزارشات که در قسمت های قبلی توضیح داده شد کلیک کرده و در پنجره جدید باز شده نوع و باز زمانی جهت تولید گزارش را انتخاب کنید.

یکی از پر طرفدار ترین گزارشات سامانه ، خط سیر مسیر های پیموده شده خودرو و یا متحرک (شخص ، حیوان ، دوچرخه و ...) میباشد که توسط کاربر سامانه قابل ایجاد و مشاهده است. جهت مشاهده این گزارش مراحل زیر را دنبال کنید:

۱ : پنجره نوع خط را کلیک کنید

۲ : در منوی کشویی باز شده : (مسیر های پیموده شده) را انتخاب کنید

۳ : دکمه تنظیمات را کلیک کنید
در پنجره جدید (تنظیمات) :

۴ : دستگاه را انتخاب کنید

لیستی از دستگاه های ردیاب که برای شما ثبت شده نمایش داده میشود . میتوانید دستگاه های مورد نیاز را انتخاب کنید

۵ : دکمه نمایش علامتها را جهت نمایش جهت حرکت وسیله انتخاب کنید
(جهت حرکت وسیله به صورت فلش بر روی نقشه نمایش داده میشود)

۶ : بازه را انتخاب کنید

(این گزینه جهت انتخاب زمان و تاریخ ایجاد گزارش می باشد)

۷ : جهت ایجاد گزارش بر اساس زمان و تاریخ مشخص گزینه سفارشی را انتخاب کنید
۸ : مقادیر تاریخ و زمان شروع گزارش و تاریخ و زمان پایان گزارش را از طریق تقویم و پنجره های موجود وارد کنید

در غیر اینصورت سایر گزینه ها بدون نیاز به ورود اطلاعات قابل دسترس می باشد
۹ : دکمه نمایش را کلیک کنید

(گزارش ایجاد شده و مسیر حرکت وسیله بر روی نقشه نمایش داده میشود)

