

## خریدار محترم

ضمن تشکر بابت انتخاب ردیاب ماهواره ای پرومکس، به منظور استفاده صحیح از دستگاه مطالعه راهنما لازم و ضروری میباشد.

مراحل نصب و راه اندازی:

سینی سیم کارت دستگاه را توسط سوزن داخل کارتن با فشار اندک از داخل دستگاه خارج کرده و سیم کارت را مطابق با محل صحیح آن داخل سینی قرار داده و به آرامی داخل دستگاه وارد کنید  
سیم کارت های اپراتور همراه اول و ایرانسل قابل استفاده می باشد همچنین برای استفاده از دستگاه سیم کارت باید داری شارژ ریالی مکالمه و ارسال پیامک باشد و نیاز به خرید بسته اینترنت ندارد

سیم کارت دستگاه را توسط کابل شارژ USB داخل کارتن و توسط یک آداپتور مخصوص شارژ موبایل بصورت کامل شارژ نمایید.  
در زمان انجام شارژ چراغ قرمز روی جعبه روشن شده و نمایشگر وضعیت در حال شارژ دستگاه میباشد ، در پایان زمان شارژ کامل چراغ قرمز خاموش و چراغ آبی نمایشگر شارژ کامل روشن میشود

برای روشن و خاموش نمودن ردیاب جا کلیدی آهنربائی مخصوص داخل کارتن را مطابق با تصویر داخل جعبه به بدنه دستگاه نزدیک کنید، در زمان روشن شدن ردیاب چراغ سفید شروع به چشمک زدن میکند و با دریافت سیگنال آنتن موبایل ، چراغ هر ۱۵ ثانیه

یکبار چشمک خواهد زد. در زمان خاموش شدن دستگاه چراغ سفید به مدت ۲ ثانیه روشن و سپس دستگاه خاموش میشود.  
(عملکرد کلید آهنربائی همیشه در یک سمت آن بهتر میباشد)

پس از طی مراحل قبلی و برای انجام تنظیمات ، دستگاه را در یک مکان بدون سقف و با دید کامل رو به سمت آسمان قرار دهید  
تا امکان دریافت سیگنال از ماهواره به صورت کامل امکان پذیر باشد. بسته به شرایط و موقعیت از چند ثانیه تا چند دقیقه زمان برای دریافت داده های اولیه در این مرحله مورد نیاز می باشد.

**دستورات پیامکی جهت انجام تنظیمات و دریافت موقعیت**  
تمامی دستورات باید بدون فاصله ، پشت هم و با حروف کوچک به شماره سیم کارت داخل دستگاه ردیاب پیامک شود . ابتدا رمز دستگاه (1234) سپس دستور و در صورت داشتن مقدار بعد از علامت (: مقدار دستور وارد میشود.

### تعریف مدیر دستگاه:

به منظور ارتباط با دستگاه باید شماره موبایل کاربر برای دستگاه تعریف و ارسال شود. برای این هدف شماره موبایل خود را توسط دستور زیر را برای سیم کارت دستگاه پیامک و ارسال نمائید:

**شماره موبایل کاربر: 1234admin**

در پاسخ به ارسال صحیح دستور ، دستگاه پیامک زیر را ارسال میکند.  
**Admin set to:09\*\*\*\*\***

### دریافت موقعیت لحظه ای (ردیابی آنلاین)

به منظور دریافت آخرین موقعیت مکان از ردیاب دستور زیر را به دستگاه ارسال کنید

**1234gps**

پاسخ دستگاه در صورت دریافت سیگنال ماهواره به صورت یک پیامک حاوی لینک موقعیت مکان گوگل مپ میباشد که با کلیک بر روی آن روی موقعیت فعلی بر روی نقشه نمایش داده میشود

## دریافت موقعیت حدودی ( موقعیت دکل مخابراتی)

در زمان عدم دریافت سیگنال از ماهواره به علت قرارگیری ردیاب در مکانهای مسقف یا پارکینگ ، توسط دستور زیر موقعیت دکل مخابراتی که با دستگاه در ارتباط میباشد بصورت لینک گوگل مپ ارسال میشود.  
**1234lbs**

## دریافت موقعیت توسط سامانه رهگیری (ردیابی آنلاین)

برای ارسال اطلاعات بصورت مداوم و مشاهده سابقه مسیرهای پیموده شده بر روی نقشه توسط دستور زیر ارسال اطلاعات به سرور سامانه رهگیری را فعال کنید.  
**1234gprs:on**

پاسخ دستگاه به دستور :

**GPRS set to: ON**

همچنین برای غیر فعال کردن ارسال اطلاعات به سرور از دستور

روبرو استفاده کنید:

**1234gprs:off**

پاسخ دستگاه به دستور:

**GPRS set to: OFF**

پس از فعال کردن ارسال اطلاعات به سرور سامانه رهگیری در

مرحله بعد ابتدا اپلیکیشن سامانه رهگیری را بر روی موبایل خود

نصب و راه اندازی کنید. ( برای دانلود و نصب اپلیکیشن به مرکز

دانلود سایت پرومکس مراجعه کنید) و یا آنرا از طریق سایت کافه

بازار برای سیستم عامل **Android** و یا سایت سیبچه برای سیستم

عامل **IOS** دانلود و نصب نمائید.( **QR Code** در صفحه پشت)

با اجرای اپلیکیشن برای ورود به سامانه، لیبل نقره ای با برجسب

امنیتی چاپ شده بر روی کارتن دستگاه را با ناخن خراش داده و نام

کاربری و رمز عبور چاپ شده بر روی لیبل را در اپلیکیشن وارد و

ذخیره کنید. سپس راهنمای استفاده از سامانه را از طریق اسکن

**QR code** چاپ شده بر روی کارتن دستگاه دانلود و مطالعه کنید

## سایر دستورات پیامکی مهم

### بازنشانی دستگاه از راه دور (Reset)

در مواقعی که عملکرد دستگاه دچار اختلال و یا عدم ارسال پاسخ به دستورات ایجاد میشود با استفاده از دستور زیر دستگاه را باز نشانی یا Reset کنید

**1234reset**

### بازگرداندن تنظیمات به حالت کارخانه (Factory)

تمامی تنظیمات دستگاه را به حالت اولیه (کارخانه) تنظیم میکند پس از اجرای این دستور تعریف مدیر دستگاه و فعال سازی ارسال اطلاعات به سرور باید مجدد انجام شود.

**1234factory**

### خاموش کردن دستگاه از راه دور (Shut Down)

علاوه بر کلید اصلی دستگاه که برای خاموش و روشن کردن ردیاب می باشد، توسط این دستور قادر به خاموش کردن دستگاه از راه دور خواهید بود

**1234off**

### فعال و غیر فعال کردن میکروفن شنود دستگاه

برای شنود صدای محیط اطراف ردیاب باید با تلفن همراه مدیر به شماره سیم کارت داخل ردیاب تماس صوتی برقرار شود. این قابلیت به صورت پیش فرض فعال میباشد و تنها شماره مدیر قابلیت برقراری ارتباط با دستگاه و شنود صدا را دارد.

**1234mic:on**

دستور فعال کردن شنود صدا:

**Microphone set to: ON**

پاسخ دستگاه:

**1234mic:off**

دستور غیر فعال کردن شنود و رد تماس

**Microphone set to: OFF**

پاسخ دستگاه:

## تغییر رمز دستورات پیامکی

رمز پیش فرض ارسال دستورات پیامکی به دستگاه، عدد (1234) میباشد. توصیه میشود به منظور افزایش امنیت و حفظ حریم خصوصی پس از راه اندازی دستگاه و انجام تنظیمات نسبت به تغییر رمز دستگاه اقدام نمائید. رمز جدید باید یک رمز چهاررقمی و یا ترکیبی از حروف و اعداد باشد. سیستم به حروف کوچک و بزرگ حساس میباشد. رمز خود را به هیچ عنوان در اختیار سایر افراد قرار ندهید و در حفظ آن مراقب باشید.

دستور تغییر رمز دستگاه: **1234pass:** رمز جدید

پاسخ دستگاه به دستور: **Password set to:** رمز جدید

**\*\*\*توضیح مهم:**

رمز دستورات پیامکی ارتباطی با رمز ورود به سامانه ردیابی ندارد

### مشاهده تنظیمات و پارامترهای دستگاه:

برای مشاهده تنظیمات و سایر پارامترهای دستگاه از دو دستور زیر میتوانید استفاده کنید

مشاهده تنظیمات دستگاه: **1234sysinfo**

مشاهده پارامترهای شبکه: **1234syspara**

در گزارشات این دستورها مقدار 1 جلوی هر پارامتر به معنی فعال یا روشن بودن و مقدار 0 به معنی غیرفعال یا خاموش بودن میباشد

**\*\*\*توضیح مهم:**

برای دریافت لیست کامل دستورات و همچنین راهنمای تصویری ورود و استفاده از سامانه ردیابی با اسکن QR Code در صفحه مقابل، اطلاعات و برنامه ها را دانلود نمایید. همچنین جهت پاسخ هرگونه سوال و راهنمایی با پشتیبانی پرومکس تماس حاصل فرمائید

## راهنمای نصب و استفاده

### ردیاب حیوانات پرومکس

مدل GP-A868P

### ردیاب کودکان و اشخاص

مدل GP-P868P

### دستورات مهم و کاربردی

ورود و استفاده از سامانه ردیابی



مرکز دانلود



کافه بازار



سیبچه

[www.promaxgps.com](http://www.promaxgps.com)

پشتیبانی و فروش ۰۹۱۳۳۰۰۰۳۹۰